


Position	Part number	Název	Name
B0	945001423	Startér kompletní	Starter assembly
B1	945004572	Štít brzdy kompletní	Right cover assembly
B2	440000002	Matice krytu filtru	Air filter cover nut
B4	440000004	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
B5	440000005	Skříň vzduchového filtru	Engine cover
B7	945000007	Záchytka řetězu	Chain catcher
B9	945000009	Pouzdro	Spacer
B10	945000010	Pružina	Conical spring
B11	945000011	Přední madlo	Front handle
B12	945000012	Záslepka	Plug
B13	945000013	Kryt setrvačnicku	Flywheel cover
B17	945000017	Pružina startéru	Spring
B18	945000019	Kladka startéru	Starter pulley
B24	945000024	Silenblok	Shock absorber
B25	939S007	Palivová zátka	Fuel tank cap assembly
B28	945000028	Spínač	Switch
B29	945000029	Průchodka	Plug
B30	945000030	Palivová nádrž	Fuel tank
B31	945175	Dlaňová pojistka	Safety lever
B32	945000032	Kryt madla	Handle cover
B33	945000033	Páčka plynu	Throttle lever
B34	945000034	Pružina dlaňové pojistky	Safety lever spring
B36	945167	Ventilek odvzdušnění	Air balancer
B37	945165	Průchodka	Balancer seat
B38	71-P-01	Primer	Fuel pump
B40	945000040	Průchodka hadiček	Fuel tube grommet
B43	945160	Palivový filtr	Fuel filter
B44	945162	Silenblok	Rubber shock absorber
B45	945000045	Kryt pásku brzdy	Cover
B47	945000047	Pružina štítu	Spring
B48	945204	Podložka	Washer
B49	945209	Třmenový kroužek	E clip
B50	945188	Gumová podložka	Rubber pad
B51	945000051	Kryt napínáku	Tensioner cover
B52	945000052	Napínák kompletní	Tensioner assembly
B55	945046	Vodítko řetězu	Chain catcher
B56	945000056	Pásek brzdy	Brake band
B57	945190	Gumová krytka pásku brzdy	Rubber cover
B59	945019	Matice lišty	Nut
B60	945199	Čep štítu	Pin
B61	945198	Pouzdro	Bushing
B63	945000063	Štít brzdy	Front guard
B64	945196	Kulisa štítu	Front guard seat
B65	945204	Podložka	Washer
B66	945200	Čep	Pin
B67	945193	Pružina	Spring
B68	956020	Pružina	Spring
B69	945197	Táhlo brzdy	Brake control rod
B71	945186	Táhlo brzdy	Secondary brake lever
B72	945187	Vahadlo brzdy	Main brake lever
B73	25Q66E	Řetěz 0,325" 1,5mm 66 článků	Chain for 40cm guide bar
	25Q72E	Řetěz 0,325" 1,5mm 72 článků	Chain for 45cm guide bar
B74	945L40	Řetězová lišta 40cm	40cm guide bar
	945L45	Řetězová lišta 45cm	45cm guide bar
B75	75118069	Kryt lišty	Chain cover



Position	Part number	Name
A3	945001003	Cylinder intake flange
A4	945001004	Intake flange gasket
A5	945001005	Cylinder
A6	945001006	Spark plug
A9	945001009	Muffler gasket
A10	440001006	Muffler
A12	945001012	Muffler washer
A14	945001014	Cylinder gasket
A15	945001015	Piston ring
A16	945001016	Piston
A17	945111	Piston pin clip
A18	945001018	Piston pin
A19	945001019	Needle bearing shield ring
A20	945001020	Needle bearing
A21	945001021	Crankshaft
A22	945001022	Woodruff key
A24	945001024	Ignition coil
A25	945060E	Olejová zátka kompletní
A30	945001030	Flywheel
A33	7100-257	Oil seal 15x35x7
A35	6202	Bearing 6202
A36	945001036	Rubber shock absorber
A37	945001037	Left case
A38	945000028	Switch
A41	945001041	Paper gasket
A44	945001044	Right case
A45	945001045	Paper gasket
A46	945001046	Carburetor insulator
A47	945001047	Paper gasket
A48	945001048	Carburetor intake flange
A49	945001049	Carburetor
A50	945001050	Choke rod
A51	945001051	Air filter base
A52	945001052	Rubber pad
A54	945079	Bolt M5x30
A55	941000113	Air filter gasket
A56	440001056	Air filter
A58	945001058	Choke control rod
A59	945001059	Grommet
A61	945029	Oil seal 15x28x5
A62	945001062	Oil pump cover
A64	945001064	Oil pump worm wheel
A65	945001065	Needle bearing
A66	945001066	Clutch drum with sprocket
A68	945001068	Big washer
A69	945001069	Clutch assembly
A73	945001073	Oil pump output tube
A74	945001074	Oil pump
A76	945001076	Oil pump input tube
A77	945058	Oil filter
A78	945048	Guide bar plate
A79	945001079	Chain block guide
A80	945001080	Stud bolt M8x28
A85	945001085	Oil tube
A86	945001086	Tube

Position	Part number	Name
A88	945001088	Oil tube elbow