



Position	Part number	Název	Name
2	288500002	Ventilátor motoru	Motor fan
5	288500005	Horní držák motoru	Motor upper bracket
7	608-ZZ	Ložisko 608-RS	Bearing 608-RS
8	288500008	Stator	Stator
9	288500009	Rotor	Rotor
12	75118023	Ložisko 6001-RS	Bearing 6001-RS
19	288500019	Silenblok	Pad
20	6203-2RS	Ložisko 6203-RS	Bearing 6203-RS
21	288500021	Řemenice	Sheave
22	288500022	Drážkový řemen	Ribbed belt
23	75118023	Ložisko 6001-RS	Bearing 6001-RS
24	288500024	Ojnice	Connecting rod
25	288500025	Ventilátor	Fan
28	288500028	Pístní kroužek	Piston ring
29	288500029	Píst	Piston
31	288500031	Řemenice motoru	Motor sheave
33	6000-2RS	Ložisko 6000-RS	Bearing 6000-RS
34	288500034	Hadička	Hose
36	288500036	Trubice	Tube
39	288500039	Výstupní koleno	Elbow connector
40	288500040	Pojistný ventil	Safety valve
42	288500042	Hlava válce	Cylinder head
43-45	288500043	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
47	288500047	Deska ventilu	Valve board
48	288500048	Hliníková podložka	Aluminum washer
49	288500049	Planžeta ventilu	Valve membrane
50	288500050	Těsnění	Gasket
51	288500051	Válec	Cylinder
52	288500052	Lůžko motoru	Motor base
56	288500056	Kondenzátor	Capacitor
61	288500061	Spínač	Switch
63	288500063	Držák uhlíku	Carbon brush holder
64	288500064	Uhlík	Carbon brush
66	288500066	Silenblok	Pad