


Position	Part number	Název	Name
2	124R00002	Horní tubus	Upper pipe
4	124R00004	Strunová hlava	Cutting head
4-1	124R00004-01	Pružina	Spring
4-4	124R00004-04	Strunová cívka	String spool
4-6	124R00004-06	Víčko strunové hlavy	Cutting head cover
5	124R00005	Kryt sečení kompletní	Mowing guard assembly
5-5	124R00005-05	Nůž struny	String blade
6	124R00006	Madlo kompletní	Handle assembly
7	124R00007	Spojka tubusu kompletní	Tube connection assembly
8	124R00008	Spodní trubka kompletní	Lower tube assembly
9	124R00009	Popruh	Harness
12	124R00012	Závěs popruhu	Belt clamp
13	124R00013	Silenblok	Rubber sheath
15	124R00015	Ovládací madlo kompletní	Control handle assembly
15-3	124R00015-03	Vypínač motoru	Engine stop switch
15-4	124R00015-04	Bowden plynu	Throttle Cable
15-6	124R00015-06	Páčka plynu	Trigger
15-7	124R00015-07	Pružina páčky plynu	Spring
15-8	124R00015-08	Dlaňová pojistka	Safety lever
17	124R00017	Pružná hřídel	Flexible shaft



Position	Part number	Název	Name
1	124R01001	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
1-1	124R01001-01	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
1-2	124R01001-02	Vzduchový filtr	Air filter sponge
1-4	124R01001-04	Přítlačná podložka	Fixed plate
1-5	124R01001-05	Páčka sytiče	Choke lever
1-7	124R01001-07	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
1-9	124R01001-09	Držák páčky sytiče	Retainer
2	124R01002	Karburátor	Carburetor
3	124R01003	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	124R01004	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
5	124R01005	Podložka spojky	Clutch washer
7	124R01007	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
8	R14301018	Svíčka L8RTC	Spark plug L8RTC
9	124R01009	Válec	Cylinder
10	124R01010	Těsnění válce	Cylinder gasket
11	124R01011	Píst kompletní	Piston assembly
11-1	124R01011-01	Pístní kroužek	Piston ring
12	124R01012	Ojnice	Connecting rod
13	124R01013	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
14	124R01014	Sestava klikové hřídele	Crankshaft set
14-2	260000015	Ložisko 6001	Bearing 6001
14-3	124R01014-03	Gufero 28x12x7	Oil seal 28x12x7
14-5	124R01014-05	Kliková hřídel	Crankshaft
16	124R01016	Těsnění výfuku	Exhaust gasket
22	124R01022	Kladka startéru	Starter pulley
24	124R01024	Pružina startéru	Starter spring
25	124R01025	Setrvačnick	Flywheel
26	124R01026	Kryt motoru	Motor cover
28	124R01028	Spojkový zvon	Clutch drum
30	124R01030	Zapalování	Ignition
33	124R01033	Skříň spojky	Clutch case
36	124R01036	Kryt motoru	Engine cover
38	124R01038	Palivová nádrž kompletní	Fuel tank assembly
38-2	124R01038-2	Silenblok	Rubber pad
38-5	124R01038-5	Palivová hadička	Fuel tube

Position	Part number	Název	Name
38-6	124R01038-6	Palivový filtr	Fuel filter
38-7	124R01038-7	Palivová hadička	Fuel tube
39	124R01039	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
41	124R01041	Víko klikové skříně	Crankcase cover
43	124R01043	Výfuk	Muffler
44	124R01044	Kryt výfuku	Muffler cover
45	124R01045	Podložka krytu výfuku	Washer
46	124R01046	Šroub výfuku M6x52	Screw M6x52
47	124R01047	Spojka kompletní	Clutch assembly
48	71-P-01	Primer	Primer