


Position	Part number	Název	Name
1	DY0218-52	Šroub nože	Blade bolt
2	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	H4025	Žací nůž	Blade
5	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
6	182SW-010001	Přední madlo šasí	Deck front handle
7	DY0701-31	Klínek unašeče	Flat key 4,7x5x35
9	26800502801	Matice M8	Nut M8
10	400000010	Pouzdro	Bushing
11	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
12	400000012	Kolo	Wheel
13	400000013	Osa kola	Wheel axle
14	400000014	Poklice kola	Wheel cover
15	SV-08*16	Šroub M8x16	Bolt M8x16
16	400000016	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
19	400000019	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
22	543000054	Kryt motoru	Engine cover
24	DY0703-2	Spodní madlo	Lower handle
25	DY0222-20A	Svorka bowdenu	Cable clamp
26	DY0218.1.4A	Křídlová matice	Knob nut
27	DY0218.1-4	Šroub madla	Handle bolt
28	DY0218-26	Držák madla startéru	Cable hook
30	400000030	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
31	DY0302.2-3	Horní madlo	Upper handle
33	DY0701-32	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
34	546SX0069	Návlek madla	Upper handle sheath
35	400000035	Potah koše	Grasscatcher bag
36	400000036	Rám koše	Grasscatcher frame
37	400000037	Pružina víka koše	Rear board spring
38	400000038	Pojistný kroužek	Circlip
39	400000039	Víko koše	Rear board
40	400000040	Osa víka koše	Rear board axle



Position	Part number	Název	Name
1	M-06	Matice M6	Nut M6
2	543001002	Startér kompletní	Starter assembly
3	543001003	Kryt ventilátoru	Fan cover
4	M-06	Matice M6	Nut M6
5	543001005	Kryt výfuku	Muffler cover
6	543001006	Výfuk	Muffler
7	543001007	Těsnění výfuku	Muffler gasket
8	543001008	Svorník M6x80	Stud bolt M6x80
9	746001076	Svíčka F7RTC	Spark plug F7RTC
10	S-06*12	Šroub M6x12	Hex flange bolt M6x12
11	543001011	Ventilové víko	Cylinder head cover
12	543001012	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
13	543001013	Matice	Nut
14	543001014	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
15	543001015	Vahadlo ventilu	Valve rocker
16	543001016	Podložka pružiny ventilu	Valve spring washer
17	543001017	Pružina ventilu	Valve spring
18	543001018	Šroub ventilu	Valve screw
19	543001019	Vodící deska ventilu	Valve guide board
20	S-08*45	Šroub M8x45	Hex flange bolt M8x45
21	543001021	Hlava válce	Cylinder head
22	543001022	Sací ventil	Intake valve
23	543001023	Výfukový ventil	Exhaust valve
24	543001024	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
25	543001025	Pístní kroužky sada	Piston ring set
26	543001026	Píst	Piston
27	543001027	Pístní čep	Piston pin
28	543001028	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
29	543001029	Ojnice	Connecting rod
30	543001030	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
31	543001031	Zdvihátko	Valve tappet
33	543001033	Svorník M6x84	Stud bolt M6x84
34	543001034	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
35	543001035	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
36	543001036	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
37	543001037	Karburátor	Carburetor
38	543001038	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket

Position	Part number	Název	Name
39	543001039	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
40	543001040	Pouzdro příruby filtru	Air filter base bushing
41	543001041	Vzduchový filtr	Air filter element
42	543001042	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
43	543001043	Pružina táhla plynu	Throttle rod spring
44	543001044	Táhlo plynu	Throttle rod
45	543001045	Olejová měrka	Oil disptick
46	543001046	O-ring 25x1	O-ring 25x1
47	543001047	Hrdlo nalévání oleje	Oil adding tube
48	543001048	O-kroužek 19x2,5	O-ring 19x2,5
50	S-06*35	Šroub M6x35	Hex flange bolt M6x35
51	25100123402	Gufero 22x35x7	Oil seal 22x35x7
52	M-06*40	Šroub M6x40	Hex flange bolt M6x40
53	785001014	Vypouštěcí šroub M10x1,25-15	Oil drain bolt M10x1,25-15
55	543001055	Víko motoru	Crankcase cover
56	543001056	Destička	Plate
58	543001058	Regulátor otáček kompletní	Governor assembly
59	543001059	Těsnění klikové skříňě	Crankcase gasket
60	543001060	Vačková hřídel	Camshaft
61	543001061	Kliková hřídel	Crankshaft
62	543001062	Woodruffovo pero	Woodruff key
63	543001063	Kliková skříň	Crankcase
64	543001064	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
65	25100123501	Gufero 6x11x4	Oil seal 6x11x4
66	543001066	Závlačka	Cotter pin
67	543001067	Šroub	Screw
68	543001068	Páka regulátoru	Governor lever
69	543001069	Vratná pružina	Return spring
70	Q08.06.2	Úchyt hadičky	Fixed clip
71	543001071	Pouzdro 7x12x7	Bushing 7x12x7
72	543001072	Úchyt pružiny	Spring fixing plate
73	543001073	Deska regulátoru	Governor control board
74	S-06*20	Šroub M6x20	Hex flange bolt M6x20
75	Q08.06-4	Svorka hadičky	Tube clip
76	543001076	Palivová hadička	Fuel tube
77	Q08.06-3	Svorka hadičky	Tube clip
78	543001078	Palivový filtr	Fuel tank filter

Position	Part number	Název	Name
79	543001079	Palivová nádrž	Fuel tank
80	543001080	Podložka 10x35	Washer 10x35
81	543001081	Těsnění zátky nádrže	Fuel cap gasket
82	543001082	Pěnová vložka	Fuel cap foam filter
83	543001083	Palivová zátka	Fuel tank cap
84	543001084	Hadička odvdzušnění	Breathing pipe
85	543001085	Držák nádrže	Fuel tank bracket
86	543001086	Membrána odvdzušnění	Breathing valve
87	543001087	Sítko odvdzušnění	Breathing net
88	543001088	Těsnění odvdzušnění	Breathing gasket
89	543001089	Kryt odvdzušnění	Breathing cover
90	543001090	Svorník M6x101	Stud bolt M6x101
91	543001091	Svorník M6x111	Stud bolt M6x111
92	543001092	Pouzdro	Bushing
93	6203	Ložisko 6203	Bearing 6203
94	HM-40056	Gufero 17x30x7	Oil seal 17x30x7
95	543001095	Setrvačník	Flywheel
96	543001096	Ventilátor	Fan
97	543001097	Miska startéru	Starter idle pulley
98	540601048	Matice M12x1,25	Nut M12x1,25
99	543001099	Brzda motoru	Engine brake
100	543001100	Cívka zapalování	Ignition
101	S-06*20	Šroub M6x20	Hex bolt M6x20